




Cuve Carburateur



Bouchon réglage air




Couvercle cuve



Vis pointeau richesse carburant

Cuve avec vis pointeau et frein de vis

Frein en corde à piano



Trou traversant
dans le fonds de cuve
pour maintien frein